

Echolette

Übersicht: Verstärker, Echo/Nachhallgeräte und Boxen

Für die blau markierten Geräte kann eine Info-Seite geöffnet werden und wird mit Adobe Acrobat Reader 5.1. optimal dargestellt

Modell / Typenbezeichnung		Jahr *)
Echolette und WINSTON Verstärker - Amplifires		
A 150	Teiltransistor Kassetten-Mono-Endstufe, wie B 150 aber ohne Eingangsverstärker	1971
BASSMASTER 100	Teiltransistor 2-Kanal Kassetten-Mono-Mischverstärker	1968
B 25	1-Kanal-Vollröhren-Mono-Kassettenverstärker	1961
B 30	Teiltransistor 1-Kanal-Kassetten-Mono-Mischverstärker	1962
B 35 - siehe bei B 30	Teiltransistor 1-Kanal-Kassetten-Mischverstärker	1962
B 40 N	2-Kanal-Vollröhren-Kassetten-Mono-Mischverstärker	1961
BS 40	2-Kanal-Vollröhren-Kassetten-Mono-Mischverstärker	1963
B 150	Teiltransistor 1-Kanal- Kassetten-Mono-Verstärker, wie B 200	1971
B 200	Teiltransistor 1-Kanal- Kassetten-Mono-Verstärker	1972
BA 200 E (BA 200 Winston)	1-Kanal-Vollröhren-Kassetten- Mono-Verstärker	1971
CA 10	Voltransistor 1-Kanal-Mono-Kofferverstärker (Hersteller:YAMAHA)	1977
CA 20	Voltransistor 1-Kanal-Mono-Kofferverstärker (Hersteller:YAMAHA)	1977
CA 30	Voltransistor 2-Kanal-Mono-Kofferverstärker (Hersteller: VERMONA)	1975
CA 60	Voltransistor 2-Kanal-Mono-Kofferverstärker (Hersteller: VERMONA)	1975
CB 80	Voltransistor 1-Kanal-Mono-Kofferverstärker (Hersteller: YAMAHA)	1977
DINO	Voltransistor 1-Kanal-Mono-Kofferverstärker	1975
G 200	Teiltransistor 2-Kanal-Kassetten-Mono-Mischverstärker	1973
GA 200 E (GA 200 Winston)	Teiltransistor 2-Kanal-Kassetten-Mono-Mischverstärker	1971
G 100 - Hercules	Volltransistor 2-Kanal-Mono-Kassettenmischverstärker	1973
JUNIOR	Vollröhren - 1-Kanal- Mono-Kofferverstärker (baugleich mit Dynacord TWEN II)	1970
KLEMT - E 201	Teiltransistor 12-Kanal-Mono-Kassettenmischverstärker mit Echogerät	1973
KLEMT - EQUALIZER	Volltransistor -2-Kanal Mono-Equalizer-Mixer	1971

KLEMT - Panorama Mixer	Volltransistor 5-Kanal-Mono-Mixer	1971
M 40	Vollröhren-Kassetten-Mischverstärker	1960
M 70	Vollröhren-Kassetten-Mischverstärker	1968
M 80	Vollröhren-Kassetten-Mischverstärker	1968
M 100	Teiltransistorierter Kassetten-Mischverstärker	1965
M 120	Vollröhren-Kassetten-Mischverstärker	1968
M 120 A	Vollröhren-Kassetten-Mischverstärker	1969
M 150	Teiltransistorierter Kassetten-Mischverstärker	1971
MUSTANG 100	Teiltransistorierter Kassetten-Mischverstärker	1968
PA 200 Winston	Teiltransistorierter Kassetten-Mischverstärker	1973
PA 400	Volltransistor 6-Kanal-Mono-Powermixer	1977
PA 800	Volltransistor 8-Kanal-Mono-Powermixer	1977
PROFI	Volltransistor 2-Kanal- Mono-Kofferverstärker	1975
S 40 - SHOWSTAR	Vollröhren-Kassetten-Mischverstärker	1962
S 40 L - SHOWSTAR	Teiltransistorierter Kassetten-Mischverstärker	1966
S 100 - Hercules	Volltransistorierte Kassetten-Endstufe	1973
S 100	Teiltransistor 4-Kanal-Mono-Kassetten-Mischverstärker	1964
SE 200	Volltransistor 6-Kanal-Mono-Powermixer mit Echogerät	1973
SE 300 / SE 300 A	Volltransistor 6-Kanal-Mono-Powermixer mit Echogerät	1976
SE 360	Volltransistor 8-Kanal-Mono-Powermixer mit Stereo-Endstufe	1979
STENTOR	Teiltransistor 1-Kanal-Kassetten-Mono-Verstärker	1970

Echo/Nachhallgeräte - Echo/reverberations instruments

E 51	Vollröhrengerät	1968
ECHO 200	Voltransistor mit IC	1977
ECHO 400	Voltransistor mit IC	1976
ECS 4	Voltransistor mit IC - Gerät ohne Tonträger	1979
NG 4	Vollröhrengerät	1959
NG 41	Vollröhrengerät	1958
NG 51 S	Vollröhrengerät	1960
SE 251	Voltransistor mit IC	1972

**Lautsprecherboxen, Orgel-Kabinette und Zubehör Speaker,
Organ-cabinets & Accessory**

BL 200	Bass- und Orgelbox	1973
GC 100 A - WINSTON	Instrumentalbox	1971
CS 100 - WINSTON	Gesangsbox	1973
EB 80	Universalbox	1972
EB 100	Universalbox	1973
ET 1	Instrumentalbox	1962
ET 2	Instrumentalbox	1963
ET 4	Instrumentalbox	1963
ET 5	Instrumentalbox	1963
ET 20	Instrumentalbox	1963
ET 30	Instrumentalbox	1963
ET 40	Instrumentalbox	1963
ET 100	Bassbox	1966
ET 400	Bassbox	1966
ET 500	Bassbox	1966
ET 600	Gitarren- und Orgelbox	1968
ET 700	Gitarren- und Orgelbox	1971
GL 200	Gitarrenbox	1973
Hercules 101	Gesangsbox	1978
Hercules 102	Gesangsbox	1978
Hercules 104	Gesangsbox	1978
Hercules 115	PA- und Gesangsbox	1978
Hercules 412	PA- und Gesangsbox	1978
Hercules 520	PA- und Gesangsbox	1978
Hercules H 80	Hochtonaufsatz für Hercules 520	1978
LE 1	Gesangsbox	1959
LE 2	Gesangsbox	1959
LE 4	Gesangsbox	1960

LE 20	Gesangsbox	1973
LE 30	Gesangsbox	1973
LE 50	Gesangsbox	1970
LE 52	Gesangsbox	1973
LE 60	Gesangsbox	1973
Orchestra B	Bassbox	1976
Orchestra G	Gitarrenbox	1976
UL 200	Universalbox	1973
ME I - Orgelkabinett	Orgel-Kabinett	1972
ME II - Orgelkabinett	Orgel-Kabinett	1973
ME III / ME III H - Orgelkabinett	Orgel-Kabinett	1974
ME III R / ME III H - Orgelkabinett	Orgel-Kabinett	1974
ME IV E - Orgelkabinett	Orgel-Kabinett	1975
Mikrofone – Microphones		
A 4		
ED 12		
ES 14		
MD 100		
<u>Netztransformatoren und Ausgangsübertrager - Transformers</u>		

*) Jahr= Angabe zur Markteinführung - violette Jahresangaben: Hersteller Dynacord

Das aufgeführte Erscheinungsjahr der einzelnen Komponenten ist nur zur allgemeinen Orientierung gedacht. Es können sich aber auch Abweichungen davon ergeben, da die Informationen dazu aus unterschiedlichen Quellen bezogen wurden.

Mit dieser Auflistung wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es wird jeder Hinweis zur Vervollständigung dankend entgegen genommen.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Jahr= year of publication

The statements about the year of publication of the individual components are thought only for the general orientation and can deviate also partially through the assumption from different sources.

With this listing no claim to totality is raised. There is taken each reference for the completion thanking against.

Errors and misprints reserve.