




Ersatzteil-Liste Echolette NG 51



Ersatzteilliste Echolette NG 51

E 310	Tonbandschleife AGFA
E 311	Tonbandschleife BASF
E 358	Glühlp. (Skalenlp. 7V 0,3A)
E 359	Netzgleichrichter
E 365	Röhre EM 84 (Mag. Auge)
E 369	Röhre ECC 82
E 370	Röhre ECC 83
K 476	Pot. 1 MOhm neg. log.
K 479	Tandem Pot. 2 x 1 MOhm neg. log.
K 480	Pot. Druck- u. Zugschalter 500 KOhm lin.
K 483	Pot. 2 MOhm mit Knopf
K 484	Pot. 500 KOhm mit Knopf
K 486	Pot. 500 KOhm lin.
K 487	Pot. 500 KOhm neg. log.
K 493	Einstellregler 250 KOhm lin.
K 494	Einstellregler 500 KOhm lin.
K 495	Einstellregler (einlötbar) 1 MOhm lin.
K 516	Sicherungshalter
K 521	Lampenfassung mit Winkel links
K 522	Lampenfassung mit Winkel rechts
K 537	Kondensator (Elko) 50 + 50 MF 350/385 V
K 542	Anlaufkondensator 48 MF 42 V
K 592	Trimmer
K 593	Achse für Umlaufrolle
K 594	Bandführungsbolzen
K 595	Unterlegscheibe für Andruckrolle
K 596	Abstandsrollchen für Tonkopf
K 597	Umlaufrolle
K 598	Blende für mag. Auge
K 599	Achse für Spannrolle
K 600	Montagebolzen für Motor
K 601	Tombakabschirmung
K 602	Andruckfeder
K 603	Andruckrolle
K 604	Spannrolle
K 605	Achse für Andruckrolle
K 606	Gewindebuchse m. Montageblech f. Tonkopfbef.
K 607	Führungsscheibe f. Andruckhebel
K 608	Spannfeder
K 609	Haltebügel für Andruckhebel
K 610	Einzeltaste für Drucktastenaggregat
K 611	Drucktastenaggregat
K 612	HF-Spule
K 613	Andruckhebel
K 616	Knopf groß
K 617	Knopf klein
K 618	Gummifüße
K 619	Diodenbuchse 3 pol.
K 621	Spannhebel
K 622	Gehäusegriffe kpl.
K 624	Gerätestecker
K 625	Diodenbuchse 5 pol.
K 626	Spannungswähler
K 627	Mumetallhaube für Tonkopf
K 628	Tonkopf
K 629	Löschkopf
K 630	Textplatte
K 631b	Frontplatte
K 632a	Röhrenabschirmung
K 632b	Gehäuse kpl.
K 633	Gehäusedeckel
K 640A	Koaxialbuchse m. Schaltkontakt
K 674	Netztrafo
K 680	Motor kpl.

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann