



- ① Einstellen des Endst. Ruhestrom ② 40mA
- ③ Einstellender Endst. Symmetrie ④ = 29-32V
- Einstellen mit 100Hz Sinus am Eing.
- Ausgang mit Widerst. 40hm 60W belasten
- Eingg. aufregeln bis Sinus abknpf, dann mit
- ⑤ auf gleiche Kappenhöhe einstellen.

Endstufe ist im Umtausch erhältlich,
bei Transistor-Detekt Farbcode beachten.

gez. d. 20.168	KV 100
Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten	
SCHALLER ELECTRONIC	