

HOHNER



Bedienungs- und Service-Anle
General Servicing Instructions
Notice technique
Instrucciones para el servicio

Universal-Hochleistungs-Verstärker in Studio-Technik - mit Hall und Vibrato

Universal High-gain amplifier, designed in Studio technique with Reverberation and Vibrato

Amplificateur pour emploi universel en technique studio avec réverbération et vibrato

Amplificador universal de gran rendimiento en técnica de estudio con reverberación y vibrato

MATTH · HOHNER AG · TROSSINGEN/WURTT.

HOHNER
Orgaphon 60

Sehr geehrter Musikfreund!

Damit Sie alle vorteilhaften Eigenschaften des Verstärkers HOHNER-Organphon 60 MH verwerten können, studieren Sie bitte sorgfältig die Beschreibung und Bedienungsanleitung:

Bedienungsanleitung in Stichworten

1. Vor Anschließen und Einschalten:
Netzspannung kontrollieren, evtl. Spannungswähler auf die vorhandene Netzspannung umstellen (vom Werk auf 220 V eingestellt). In Gegenden mit häufiger Überspannung (z. B. wenn Glühlampen häufig durchbrennen, die Transformatorstation in der Nähe ist usw.) ist der Spannungswähler statt z. B. auf 220 V auf 240 V zu stellen. **Schutzleiter kontrollieren**. Sicherung kontrollieren! (220 V und 240 V: 1,25 A mittelträge; 110 V bis 150 V: 2,5 A mittelträge).
2. **Erst dann Schukostecker in Schukodose** (das Kabel befindet sich in dem linken seitlichen Fach unten); **einschalten durch Eindrücken des weißen Feldes** (rechts unten), das aufleuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3. **Bereitchaftsschalter ein** (weißer Punkt sichtbar).
4. **5 Eingangskanäle im Mischpultteil:**
Kanäle I bis IV je zwei Eingangsbuchsen
I und Ia (15 mV/15 mV): Elektrogitarre, Stahlsaitenklang (Höhenregler ziemlich aufgedreht) oder Mikrophon (Tiefenregler auf, Höhenregler zu).
II und IIa (50 mV/250 mV): Baßgitarre, Akkordeon (Baß auf, Höhen auf) oder Cembale, Pianet, Symphonic (Baß und Höhen je nach Wunsch).
III und IIIa, IV und IVa: universelle Hi-Fi-Eingänge mit getrennter Höhen- und Tiefenregelung und „american-sound“-Zugschalter, III und IIIa (2 mV/2 mV) niederohmige Mikrofone, IV und IVa (25 mV/150 mV) elektronische Musikinstrumente bzw. Plattenspieler; niederohmige Mikrofone an IV über Kabelübertrager 1 : 15 oder 1 : 25 anschließen
V: Tonbandgeräte (Aufnahme und Wiedergabe jeweils einstellbar).
5. Gegebenenfalls **Fernbedienungschalter für Hall und Vibrato** anschließen (im Buchsenfeld ganz links bzw. ganz rechts);
6. Gegebenenfalls **Zusatzlautsprecher** an Lautsprecher-normbuchse anschließen: z. B. Impedanz 10 Ohm (eingebaute Lautsprecher etwa gleich laut) bzw. 2,5 Ohm (eingebaute Lautsprecher leiser) je nach Stellung des Lautsprecherumschalters.

In order to get the best from the HOHNER Amplifier Organphon 60 MH, please read these instructions carefully:

Condensed operational instructions

1. Before plugging in and switching on:
Check Voltage and if necessary set the voltage regulator to the required mains voltage (it is preset to 220 Volts when despatched). In areas where overloading frequently occurs (e.g. if bulbs often burn out or transformer stations are close by, etc.) set the voltage regulator to 240 Volts instead of 220 Volts.
Check fuses (220 Volts and 240 Volts: 1.25 A; 110 Volts — 150 Volts: 2.5 A).
2. **Now plug in** (the mains connecting lead is in the left side container below); **switch on by pressing the white switch** (bottom right), which illuminates when the apparatus is switched on.
3. **Standby switch on** (white dot visible).
4. **5 Input channels in mixer unit:**
Channels I—IV each with two input sockets
I and Ia (15 mV/15 mV): Electric guitar, steel string tone (treble control fairly full on) or microphone (bass control on, treble control off).
II and IIa (50 mV/250 mV): Bass guitar, accordion (bass on, treble on) or Cembale, Pianet, Symphonic (bass and treble as desired).
III and IIIa, IV and IVa: typical Hi-Fi inputs with separate treble and bass control and "American Sound" pull switch.
III and IIIa (2mV/2 mV) for low impedance microphones. IV and IVa (25 mV/150 mV) for electronic musical instruments and/or record players; low impedance microphones on Channel IV must be connected to a matching transformer, ratio 1 : 15 or 1 : 25.
V: Tape Recorders (recording and play-back selective, using norm key).
5. When required, connect **remote switch** for reverbération and vibrato (sockets extreme left or extreme right).
6. If required, connect **additional speaker unit** to speaker socket: e. g. impedance 10 ohm (built-in loudspeakers approximately equal in volume) or 2,5 ohm (built-in loudspeakers softer) depending on the position of the impedance switch of the loudspeaker output.

Cher ami de la musique:

Pour connaître tous les avantages de l'amplificateur HOHNER Organphon 60 MH, étudiez soigneusement la description et la notice technique, ci-après:

Mode d'emploi

1. Avant de brancher et d'allumer:
Contrôlez le voltage, éventuellement mettez le changeur de courant sur le voltage nécessaire (mis par l'usine sur 220 V). Dans des régions où il y a souvent des surtensions (p. ex. si les lampes claquent souvent ou s'il y a une station de transformateur tout près etc.) mettez le changeur de courant de 220 V sur 240 V (en tout cas courant alternatif). Contrôlez le fusible! (220 V et 240 V: 1,25 A; 110 V à 150 V: 2,5 A).
2. **Seulement maintenant l'instrument peut être branché au réseau** (le câble se trouve dans la case en-dessous, à gauche); brancher l'appareil en appuyant sur la case blanche (à droite, en bas) qui s'allume alors.
3. **Mettez l'interrupteur pour la mise en état d'alerte** (point blanc visible)
4. **5 canaux d'entrée dans la partie mélangeur:**
Canaux I à IV pour deux bornes
I et Ia (15 mV/15 mV): Guitare électrique, sonorité des cordes en acier (réglage des aigus ouvert) ou microphone (réglage des graves ouvert, réglage des aigus fermé).
II et IIa (50 mV/250 mV): Guitare basse, accordéon (réglage des graves ouvert, aigus ouvert) ou Cembale, Pianet, Symphonic (graves et aigus suivant désir).
III et IIIa, IV et IVa: entrées universelles Hi-Fi avec réglage séparé pour les graves et les aigus et interrupteur à trette "american sound"; III et IIIa (2 mV/2 mV) microphones à faible résistance; IV et IVa (25 mV/150 mV) instruments électroniques resp. tourne disque; microphones à faible résistance sur canal IV par un répéteur intermédiaire à câble 1 : 15 ou 1 : 25.
V: Magnétophone (enregistrement et reproduction réglable séparément).
5. Suivant désir, branchez la **pédale de commande à distance** pour réverbération et vibrato (prises tout à droite et à gauche)
6. Suivant désir, branchez un **haut-parleur supplémentaire**: p. ex. impédance 10 Ohms (haut-parleurs incorporés à peu près pareil) ou de 2,5 Ohms (haut-parleurs incorporés plus faible) suivant position de l'inverseur du haut-parleur.


Estimado amigo de la música:

Para que Vd. pueda aprovechar todas que le brindan las cualidades del HOHNER-ORGAPHON 60 MH, le rogamos ponga bien de su descripción y de las instrucciones para su uso.

Breves instrucciones para el servicio

1. Antes de conectar y de poner en funcionamiento:
Comprobar la tensión de la red selector de tensión de acuerdo a la tensión de la red. (De fábrica sale el ajustado para 220 V). En lugares donde se produzcan aumentos de la tensión es conveniente poner el selector en vez de a 220 V.
Comprobar el fusible (de 220 V = 1,25 A apr. y de 110 V a 150 V = 2,5 A).
2. Hecho esto se puede introducir el cable en el enchufe. (El cable está en abajo a la izquierda); después conectar el conmutador blanco (abajo a la derecha), que se ilumina cuando la corriente está establecida.
3. **Conectar el conmutador de parada** (punto blanco)
4. **5 canales de entrada en el tablero de mezcla:**
Los canales I a IV tienen dos entradas cada uno.
I y Ia (15 mV/15 mV): Guitarra eléctrica de cuerdas de acero (regulador de tinte abierto), o micrófono (regulador de agudos cerrado, regulador de agudos cerrado).
II y IIa (50 mV/250 mV): Electroba (graves abierto, agudos abierto) pianet, symphonic (graves y agudos III y IIIa, IV y IVa): Entradas universales regulables en cada caso, con regulador de volumen y conmutador- tirador para sonido"; III y IIIa (2 mV/2 mV) micrófonos de baja impedancia; IV y IVa (25 mV/150 mV) instrumentos de música electrónicos o los micrófonos de baja impedancia se deben conectar mediante el cable formador de impedancia (1 : 15 o 1 : 25).
V: Magnetofón (registro y reproducción).
5. En su caso conectar los mandos para reverbération y vibrato (en la enchufes respectivamente completa izquierda o a la derecha).
6. Eventualmente conectar un altavoz en una de las salidas de altavoces: Pcia 10 ohmios (los altavoces del amplificador tienen apr. la misma impedancia 2,5 ohmios los altavoces tienen menos sonoridad), según la posición del conmutador de altavoces.

Pegelregler für Lautstärke
Volume control
régulateur de niveau pour la puissance
regulador de nivel sonoro



Höhen
Treble
aigus
agudos

Tiefen
Bass
graves
graves



getrennte Hallregler
separate Reverberation controls
réglages séparés pour la réverbération
reguladores de reverberación separados

Aufnahme und Wiedergabe
mittels Steckschlüssel
einstellbar
recording and playback
using norm key
enregistrement et repro:
réglable par une clef à c.
El registro y la reproduc:
tibles con la clavija cor

Hall-Summenregler
Reverberation collective control
réglage total de la réverbération
regulador de reverberación principal

mit Zugschalter für Vibrato
with pull-switch for Vibrato
avec interrupteur à tirette
pour le vibrato
con conmutador para vibrato


Buchse für Fernschalter
Socket for remote switch
prise pour la pédale de
commande à distance
enchufe para conmutador
a distancia




Fach für Netzkabel
Mains cable compartment
case pour le câble d'alimentation
casilla para el cable de la red



Erdbuchse
Earth socket (ground)
borne de mise à la terre
toma de tierra



Bereitschaftsschalter
Standby switch
interrupteur pour la mise en état d'alerte
conmutador de parada momentánea



Impedanzumschalter
Impedance selector switch
inverseur d'impédance
conmutador de impedancia




Buchsen für Zusatzlautsprecher
Sockets for additional speakers
prises pour haut-parleurs supplémentaires
enchufes para altavoces suplementarios



Leuchtschalter: einschalten durch Eindrücke
weissen Feldes, das aufleuchtet, wenn das C
eingeschaltet ist.
Illuminated mains switch: switch on by depr
the glass area, which lights up
Interrupteur lumineux: appuyer sur la case
blanche qui s'allume dès que l'instru
ment est en état de fonctionnement
conmutador luminoso: se conecta
presionando la superficie blanca
que se ilumina, cuando la conexión
está hecha



Spannungswähler mit Sicherung
Voltage Selector with fuse
changeur de voltage avec fusible
selector de tensión con fusible



Vibrato
Vibrato
oeil néc
piloto in
de vibra

mit Zugschalter
für „American sound“
with pull switch for
„American Sound“
avec interrupteur à tirette
pour „american sound“
con conmutador-trador
para „american-sound“



Buchse für F
Socket for re
prise pour la
commande à
enchufe para
a distancia

Ausführliche Beschreibung

Die Eingänge:

Damit Verzerrungen in den Vorstufen vermieden werden, ist die **Eingangsempfindlichkeit** der einzelnen Kanäle bzw. ihrer Buchsen so gewählt, daß die Lautstärkereglер unter normalen Bedingungen ziemlich weit aufgedreht werden müssen.

Wenn die Verstärkung zu groß ist, ist es zweckmäßig, einen Spannungsteiler aus Vorwiderstand von 0,5 MegOhm oder von 1 MegOhm und Querwiderstand 50 kOhm vorzuschalten, der von jeder Rundfunkwerkstatt in den betreffenden Stecker eingelötet werden kann.

Gitarre: Kanal I beide Buchsen parallel geschaltet (Empfindlichkeit gleich); wenn zwei Gitarren gleichzeitig angeschlossen werden, dann müssen die Tonabnehmer geschaltet sein wie in Abbildung S. 9 oben, damit sich die Gitarre-Lautstärkereglер nicht gegenseitig beeinflussen.

Baßgitarre: II weich (♫ +) hart (♫ -)
IV Beat hart (♫ +) (♫ -)

Akkordeon-Mikrofone (hochohmig)

Akkordeon-Einbau-Mikrofone
(HOHNER-Akkordeon-Micro) II (♫ +)

Aufsetzmikrofone (Hohner Micro A 2); Kanal II od. IV
Elektronische(s) Orgel, Akkordeon, elektronisches Klavier:

Wir empfehlen besonders
Kanal I mit Hall und Vibrato + Kanal IV ohne Hall
oder Kanal IV mit Hall und Vibrato.

Mikrofone:

Zu empfehlen sind vor allem die dynamischen Mikrofone mit Nierencharakteristik. Niederohmige Mikrofone: Kanal III. Niederohmige Mikrofone mit Zwischenübertrager (Kabelübertrager 1 : 15 bzw. 1 : 25) oder hochohmige Mikrofone: Kanal IV. In der Regel ergibt sich in beiden Fällen die richtige Aussteuerung; Mikrofone und Instrumente mit sehr verschiedener Ausgangsspannung (wenn z. B. ein Schlagzeuger sehr dicht am Mikrofon singt), sollten an verschiedenen Kanälen angeschlossen werden, damit in allen Fällen die Verstärkung richtig eingestellt werden kann.

Kristall-Tonabnehmer: Kanal IVa oder über Spannungsteilerkabel an Kanal IV!

Detailed Description

The inputs:

To prevent distortions in the pre-amp stages, the **input sensitivity** of the various channels or their sockets is such as to require the volume regulator in normal conditions to be turned fairly full on. When the sensibility is too high, it is necessary to insert a voltage divider, value 0.5 meg. ohms (or 1 meg. ohm) — 50 kOhm. Any radio mechanic can solder this into the respective plug.

Guitar: Channel I both sockets are in parallel (equal sensitivity). If two guitars are connected at the same time, their pickups must be regulated as shown on page 9 above, to prevent the guitar volume regulators clashing.

Bass Guitar: II soft (♫ +) sharp (♫ -)
IV beat sharp (♫ +) (♫ -)

Accordion Microphones (high impedance)

internal accordion microphone
(Hohner Accordion Micro) II (♫ +)
attachment microphones (Hohner Micro A 2); II or IV

Electronic Organ, Accordion,

Electronic Piano:

we recommend
channel I with reverb and vibrato + channel IV
without reverb or channel IV with reverb and vibrato.

Microphones

Dynamic microphones featuring cardioid characteristics are strongly recommended. Low impedance microphones: Channel III. Low impedance microphones using step-up transformers (ratio 1 : 15 or 1 : 25) or high impedance microphones should be connected into channel IV (25 mV). Generally this provides the correct driver voltage. Microphones and instruments with very different output voltages (such as when a drummer performs very close to the mike) are best connected to different channels, to enable volume to be correctly adjusted in all cases.

Crystal-Pick up: Channel IVa; or using an overload voltage divider cable channel IV!

Description détaillée

Les entrées:

Pour éviter des distorsions dans les étages préliminaires, la **sensibilité d'entrée** des canaux, c.à.d. de leur borne a été choisie de façon à ce que les réglages de puissance doivent être très ouverts sous conditions normales.

Si l'amplification est trop grande, il est à conseiller d'insérer un diviseur de tension d'une résistance préalable de 0,5 MegOhm ou de 1 MegOhm et une résistance transversale de 50 kOhms, que chaque bon technicien de radio peut souder dans la fiche correspondante.

Guitare: Canal I les deux bornes commutées en parallèle (sensibilité pareille); si l'on branche deux guitares à la fois, les sorties pick-up sont à brancher comme montré sur page 9, en-haut, pour que les réglages de puissance des guitares ne se gênent pas.

guitares basses: II souple (♫ +) heurté (♫ -)
IV heurté pour le beat (♫ +) (♫ -)

micros d'accordéon (à résistance élevée)

micros d'accordéons incorporés dans l'instrument
(Hohner Micro d'accordéon) II (♫ +)
micros d'accordéons (Micro HOHNER A 2) Canal II
orgue électronique, accordéon, ou IV

piano électronique:

nous conseillons surtout
canal I avec réverb. et vibrato + canal IV sans reverb.
ou canal IV avec réverb. et vibrato.

micros:

nous conseillons surtout les microphones dynamiques, avec caractéristique cardioïde; micros à faible résistance: canal III; micros à faible résistance par un répéteur intermédiaire à câble (1 : 15 c.à.d. 1 : 25); ou micros à résistance élevée: canal IV. Normalement on obtient un bon rendement par les deux micros. Des microphones et des instruments à différentes tensions de sortie (si p. ex. un batteur chante tout près d'un microphone) doivent être branchés à différents canaux, pour que l'amplification puisse être réglée dans tous les cas.

pick-up cristal: Canal IVa ou par un câble à diviseur de tension canal IV!

Descripción detallada

Las entradas:

Para evitar distorsiones en las etapas de entradas de los diferentes canales tienen **stabilidad de entrada** que en circunstancias hace necesario abrir bastante los reguladores de volumen.

Si la amplificación es demasiado grande, emplear un divisor de tensión (que consistencia resistencia previa de 0,5 ó 1 megohmio y resistencia transversal de 50 kohmios), oper se puede efectuar en cualquier taller de r

guitarra: canal I : Los dos enchufes están dos en paralelo (igual sensibilidad); si se dos guitarras al mismo tiempo, los captos sonido deben conectarse según ilustración pág. 9, para que los reguladores de volumen guitarras no se interfieran mutuamente.

electrobajo: II suave (♫ +) duro
IV duro beat (♫ +) (♫ -)

micrófonos de acordeón

micrófonos interiores de acordeón II (♫ +)
micrófonos exteriores de acordeón
(Hohner micrófono A 2) canal II o IV
órgano electrónico, acordeón,

piano electrónico:

recomendamos especialmente
canal I con reverb y vibrato + canal IV s
o el canal IV con reverb y vibrato.

micrófonos

Se recomiendan micrófonos dinámicos de cardioide. Micrófonos de baja impedancia: Micrófonos de baja impedancia con cable de impedancia (con cable 1 : 15 o 1 : 25 micrófonos de alta impedancia: canal IV. mente se consigue de las dos maneras la conveniente. Los micrófonos e instrumentos de salida muy diferentes (p. e. c. instrumentos de percusión se tocan muy cerca del micrófono) se deben conectar en diferentes para que en cada caso la amplificación sea regular con exactitud.

Captdor de sonido de cápsula de cristal: (o con cable con divisor de tensión a canal



Baß-Gitarre

II: ♭ + weich
soft
souple
suave

II: ♭ - hart
sharp
heurté
duro

IV: ♯ ♭ - Beathart
beat sharp
heurté pour le beat
duro beat



Electravox



Symphonic

I: ♯ + RV und
and
et
y

IV: ♭ +



Akk.-Micro

II: ♭ +

IV: ♯ ♭ ± ±



Melodica-Micro

II: ♭ -

IV: ♯ ♭ ± ±



Gitarre

I: ♯ + (VR)



Cembalel
Planet

IV: (V)

II: ♭ -



Mikrofone (> 10 kOhm) Mikrof



II: ♭ -

III: ♯ -


IV: ♯ ♭ ± ±

♯ + Höhen auf
treble on
réglage des
aigus ouvert
agudos abierto


♭ + Tiefen auf
bass on
réglage des
graves ouvert
graves abierto



Einbau-Akkordeon-Micro
Interior Accordion mike
micro d'accordéon incorporé
microfono interior de acordeón



Melodica-Micro




Aufsetz-Akkordeon-Micro
Exterior (contact) Accordion mike
micro d'accordéon extérieur à monter
microfono exterior de acordeón

R mit Hall (nach Wunsch)
with reverberation
(if desired)
avec réverbération
(suivant désir)
con reverberación (a d

V mit Vibrato (nach Wunsch)
with vibrato
(if desired)
avec vibrato
(suivant désir)
con vibrato (a desec)



Kabel-Übertrager
Step-up transformer (impedan
répéteur intermédiaire à câbli
adaptador de impedancia con



Dynamische Mikrofone
Dynamic microphones
microphones dynamiques
microfonos dinámicos

Eingang V ist für den Anschluß eines Amateur-Tonbandgeräts bestimmt; über diese Leitung können alle Eingänge I—IV aufgenommen und nachträglich abgespielt werden. Mit den Einstellreglern (hinter den Bohrungen links und rechts oberhalb der Buchse) kann die Verstärkung an jedes Tonbandgerät angepaßt werden.

Hall: Mit den vier Hallreglern wird die Aussteuerung des Hallaggregats für 4 Kanäle getrennt eingestellt. Im Betrieb mit Hall sollen die Hall-Eingangsregler möglichst weit und der Hall-Summenregler möglichst wenig aufgedreht werden, damit der (kleine) Hall-Störpegel ein Minimum ist. Der Verstärker soll außerdem nicht gerade in die Nähe von Kontrabaß und Schlagzeug oder anderen schwingenden Teilen des Podiums gestellt werden.

Neuartiges Vibrato:

Das Vibrato ohne jegliche störende Nebeneffekte ist nach Tempo (Frequenz) und bis zu großer Amplitude (Stärke) einstellbar und wird durch die Glühlampe zwischen den Reglern angezeigt (Vibrato-Auge). *)

Das Vibrato ist wahlweise auf Kanal I, II oder Hallausgang getrennt oder i. beliebigere Kombination (Effektschalter) zugeschaltet, wenn der betreffende Reglerknopf gezogen ist; in der Stellung „kein Reglerknopf gezogen“ wird also das Vibrato angezeigt, ohne wirksam zu sein. In dem Falle „Hallausgangs-Reglerknopf gezogen“ — Hall mit Vibrato — ergibt sich ein dem Vielfach-Echo ähnlicher Effekt (shatter-echo), dabei muß mindestens einer der 4 Hallkanäle ausgesteuert sein.

Fernschalter für Hall bzw. Vibrato: die Glühlampe zwischen „Tempo“ und „Amplitude“ zeigt Stärke und Frequenz des eingestellten Vibratos nicht an, wenn der Fernschalter auf „aus“ steht.

American-sound-Schalter: Die Lautstärkeregler von Kanal III und IV sind mit einem Zugschalter ausgestattet, mit dem durch Vorentzerrung zusätzlich zu den Klangreglern die Verstärkung im mittleren Tonhöhenbereich abgesenkt wird. Dadurch ergibt sich ein intimer Klang bei Sprache und Gesang; außerdem ist die Gefahr der akustischen Rückkopplung vermindert.

*) Pat. angem.
6

Input V is for connection to a tape recorder; through this input, inputs I—IV can be used for recording and subsequent playback. Signal amplitude (amplification level) can be matched ideally to every tape recorder with the aid of control pots (situated behind openings in the panel right and left above the socket).

Reverberation: The four reverberation regulators give separate control on all four channels. When using reverberation, turn on the reverberation input regulator as far as practicable and keep the reverberation output control well down to maintain noise at a minimum. Double bass and percussion or similar instruments should not be placed too close to the amplifier.

New type Vibrato:

Vibrato can be adjusted in both amplitude and frequency, the vibrato "seeing-eye" making visual observation possible. *) Vibrato can be switched separately on channel I, II or reverberation, or in any required combination (effects switch) by drawing the respective switch knob. If the switch is not operated, vibrato will be indicated but ineffective. But, by switching on reverberation (reverberation with vibrato) this produces what is known as the shatter effect, whereby one at least of the four reverberation channels must be used.

Remote switch for reverberation or vibrato: The "seeing-eye" between frequency and amplitude will not indicate the speed and strength of amplitude if the remote switch is off.

American sound switch: The volume controls on channel III and IV feature a so-called pull switch, operating a pre-emphasis circuit, which separately from the contrast controls attenuates frequencies in the middle of the frequency curve. This results in a 'true' reproduction of speech and singing; the danger of acoustic feedback is also greatly diminished.

*) Pat. pending.

Entrée V est pour le branchement d'un appareil d'enregistrement magnétique d'amateur; par cette artère, toutes les entrées I—IV peuvent être enregistrées et reproduites plus tard. Par les réglages (derrière les perçages à gauche et à droite au-dessus de la boîte) l'amplification peut être adaptée à chaque magnétophone.

Réverbération: Par les 4 réglages de réverbération la puissance de l'ensemble de réverbération peut être réglée séparément pour les 4 canaux. Pendant le fonctionnement de la réverbération les réglages d'entrée pour la réverbération doivent être tout ouverts et le réglage total de la réverbération le moins possible, pour que le (petit) niveau de bruit de la réverbération soit un minimum. L'amplificateur ne doit pas être placé à côté de la contre-basse ou de la batterie ou d'autres pièces vibrant très fortement sur scène.

Nouveau vibrato: Le vibrato, sans aucun effet de distorsion, est réglable par vitesse (fréquence) jusqu'à la plus grande amplitude. Une petite lampe témoin entre les réglages montre le fonctionnement (oeil néon). *) Le vibrato peut être branché, soit sur canal I, II ou à la sortie de la réverbération séparément, soit combiné (réglage d'effet) si le bouton de réglage est tiré; la position "pas de bouton de réglage tiré", le vibrato est indiqué sans être actif. Dans le cas "bouton de réglage de la réverbération tiré", réverbération et vibrato — on obtient un effet d'écho (shatter-écho), mais au moins un canal des 4 canaux réverbération doit être tout ouvert.

Pédale de commande à distance pour réverbération et vibrato: la lampe témoin entre "Vitesse" et "Amplitude" n'indique pas la puissance et fréquence du vibrato si la pédale de commande est sur la position "off".

Interrupteur à tirette pour "american sound": Les régulateurs pour la puissance de canal III et IV sont munis d'interrupteurs à tirette qui servent de précorrecteurs de réponse à fréquence supplémentaire aux réglages de son et abaissent l'amplification dans la gamme de fréquences moyennes. Cela produit un son intime pour langue et chant et le danger de la réaction acoustique est également diminué.

*) Brev. dép.

Entrada V es para la conexión con un m de aficionado. Por este conducto se p gistrar todas las entradas I hasta IV y cirías después. Con los reguladores (sit tras de los taladros encima del enchufe ε y derecha) se puede ajustar la amplifica cualquier aparato de cinta magnetofónica

Reverberación. Con los cuatro regulado verberación se regula el dispositivo de i ción para cada uno de los 4 canales mente. Cuando funciona la reverbera viene abrir los reguladores de entrad posible, mientras el regulador principal beración se debe abrir lo menos pos reducir al mínimo el nivel de ruido. Hay cuidado que el amplificador no quede contrabajo o los instrumentos de percú colocarlo sobre una base segura y si ción.

Vibrato nuevo. El tempo (frecuencia) y le (que puede ser muy grande) del vibrato ε regular sin que se produzcan efectos dores. Ambos se pueden vigilar por med luz que se encuentra entre los regulado El vibrato se puede conectar a dese canal I, II o con la salida de la reverber como también en combinación (comm efectos), siempre que esté conectado el correspondiente. Cuando no está conecto lador alguno, el vibrato es visible (por la no surte efecto alguno. Cuando se cc vibrato con la reverberación se produce parecido al eco múltiple (shatter-eco - ración). En este caso debe estar compl abierto por lo menos uno de los cuatro reg de reverberación.

Mando a distancia para vibrato respect reverberación. La luz entre "Tempo" y "A no funciona si el mando a distancia ε conectado.

Conmutador de "american-sound": Los dores de potencia de los canales III y equipados con un conmutador-tirador, que rectificar previamente la respuesta de frec disminuyendo, junto con los reguladores de la amplificación de los tonos medios. Cor consigue un sonido íntimo cuando se ha canta; además se reduce la posibilidad d cirse un acoplamiento acústico.

*) solicitada patente

Anwendungs-Beispiele
Utilisation examples
Exemples d'utilisation
Modos de empleo


1 x 60 MH

***) Zusatzlautsprecher nach Wunsch
Additional speaker if desired
Haut-parleur supplémentaire
suivant désir
Altavoz suplementario a deseo




IV Akk.-Micro
I Gitarre
II Melodica-Micro

60 MH



OTS 25




1 x 60 MH

*) Spezialkabel (Seite 9)
special cable (page 9)
câble spécial (page 9)
cable especial (página 9)




I + IV Electravox *)
III Mikrofon

60 MH



OTS 25




1 x 60 MH

eingebauter Lautsprecher leiser
als Zusatzlautsprecher
Built-in speaker softer
than additional speaker
haut-parleur incorporé plus faible
que haut-parleur supplémentaire
altavoz del amplificador con menos volumen
que el altavoz suplementario




IV Symphonic
I Gitarre
II Melodica-Micro
III 2 Mikrofone

60 MH



OTS 25




Impedanz des Verstärkerausganges
Impedance of Amplifier Output
Impédance de la sortie de l'amplificateur
Impedancia de salida del amplificador

2 x 60 MH


II Pianet
I + IV Electravox

60 MH




II Bassgitarre
III Mikrofone

60 MH



OTS 25



Lautsprecher-Impedanz
Impedance of Loudspeaker
Impédance du haut-parleur
Impedancia del altavoz


60 MH

30 MH

Baß


II Pianet
I + IV Electravox
III 2 Mikrofone

60 MH




I 2 Gitarren
III 2 Mikrofone

30 MH



I Baß-Gitarre

Baß + Box 60



8



Die römischen Zahlen geben den betr.
Verstärker-Kanal an
The roman figures refer to the channel
in question
Les chiffres romains indiquent le canal
d'amplification en question
Las cifras romanas indican el canal de
amplificación correspondiente

Die Ausgänge

Normbuchsen rechts unten mit Bezeichnung „Lautsprecher“ — sind durch den darüberliegenden Schalter zwischen den Impedanzwerten 10 Ohm und 2,5 Ohm umschaltbar und für Zusatzlautsprecher mit niederohmigen Anschlußwerten bestimmt. In der Normalstellung (10 Ohm) kann der Verstärker mit den eingebauten Lautsprechern allein oder mit **etwa gleich lautem Zusatzlautsprecher** betrieben werden (Impedanz etwa 16 Ohm) bei mehreren Lautsprechern parallel als Quotient „Einzelimpedanz : Anzahl“ auszurechnen. Wenn der **Außenlautsprecher lauter** sein soll als der eingebaute, dann ist der Umschalter auf 2,5 Ohm zu stellen und ein Außenlautsprecher mit einer Impedanz mit etwa 2,5 Ohm zu verwenden. Wenn der Verstärker Orgaphon 60 MH nicht mit voller Leistung betrieben werden soll (z. B. im Heim, im Tonstudio usw.), dann ist manchmal auch mit den eingebauten Lautsprechern die Schalterstellung „2,5 Ohm“ zweckmäßig, weil dann der Störpegel noch kleiner ist.

Mit dem **Bereitschaftsschalter** wird die Anodenspannung der Endstufe abgeschaltet, somit ist die Verstärkung null und auch der Stromverbrauch äußerst klein, dabei bleiben aber Vorstufen und Vibrato in Betrieb und Endröhren geheizt; in Betriebspausen oder vor dem eigentlichen Veranstaltungsbeginn kann damit, ohne daß an der Einstellung der Regler etwas geändert zu werden braucht, die Übertragung stillgelegt werden; zur sofortigen Inbetriebnahme ist dann nur noch die Umlegung des Bereitschaftschalters erforderlich (weißer Punkt sichtbar).

Erdbuchse: Eine Erdung ist nicht notwendig, wenn der Verstärker über den Schukostecker an eine Schukodose angeschlossen ist. Sie ist lediglich dafür vorgesehen worden, daß (wie in manchen Ländern) Schukodosen nicht vorhanden sind und eine andere Erdung des Verstärkers vorgeschrieben ist.

The Outputs

The sockets situated at the bottom, right and marked "speaker" have a switch above them for varying impedance between 10 ohms and 2,5 ohms and are for use with low impedance "add" speakers. In the normal position (10 ohms) the amplifier with the built-in loudspeakers can be used alone or with an additional speaker **with the same volume output** (impedance approximately 16 ohm) but when using several "add" speakers in parallel, calculate the quotient "single impedance : number". If the extra speaker has to be louder than the built-in speakers, switch the selector to 2,5 ohms and use an "add" speaker with an impedance of approximately 2,5 ohms. To reduce the volume of amplifier Orgaphon 60 MH, e.g. for use at home or in a recording studio etc., the built-in speakers may be set to 2,5 ohms, as this reduces the noise level.

The **standby switch** cuts out the anode voltage in the power amplifier unit, thereby stopping amplification and reducing power consumption to a minimum, but at the same time the pre-amp and vibrato remain operational and the valves remain heated. This is very useful during a pause in performance because the apparatus remains correctly adjusted for immediate use when the standby switch is thrown (white dot visible).

An **earth socket** is incorporated but earthing is not necessary. This socket is simply provided for certain countries using different plug systems.

Les sorties

Les bornes à droite marquées "speaker" (haut-parleur) — peuvent être changées d'une impédance de 10 Ohms sur 2,5 Ohms par l'interrupteur au-dessus des bornes et sont destinées pour brancher des haut-parleurs supplémentaires à faible résistance. Sur la position normale (10 Ohms) l'amplificateur peut être utilisé seul avec les haut-parleurs incorporés ou avec un **haut-parleur supplémentaire de la même puissance** (impédance env. 16 Ohms — plusieurs haut-parleurs parallèles à calculer le quotient "impédance de chacun : nombre de haut-parleurs"). Si le haut-parleur supplémentaire doit être plus puissant que les haut-parleurs incorporés, mettez l'interrupteur sur 2,5 Ohms et utilisez un haut-parleur avec une impédance d'environ 2,5 Ohms.

Si vous ne désirez pas toute la puissance de l'amplificateur Orgaphon 60 MH (p. ex. à la maison, dans un studio etc.) il est bien de mettre l'interrupteur également sur 2,5 Ohms, car cela diminue encore le niveau de bruit.

Par l'**interrupteur pour la mise en état d'alerte**, la tension anodique de l'étage final est éteinte, l'amplification est zéro, la consommation est minime mais les étages préliminaires et le vibrato restent en fonctionnement et les tubes finals sont chauffés; pendant des pauses ou avant d'entrer en scène, l'amplification peut être coupée sans changement de tous les réglages. Pour le fonctionnement immédiat il suffit d'actionner l'interrupteur pour la mise en état d'alerte (point blanc visible).

Fiche de mise à la terre: Normalement il n'est pas nécessaire de brancher l'amplificateur par la fiche de mise à la terre. Elle est seulement prévue pour le cas où certains pays n'utilisent pas de fiches de mise à la terre et qu'une autre mise à la terre de l'amplificateur est prescrite.


Las salidas

Los enchufes de abajo a la derecha con la indicación de "Lautsprecher" (altavoz) son de para altavoces suplementarios de baja resistencia. Por medio del conmutador que está de estos enchufes, se pueden conmutar a 10 ohmios o 2,5 ohmios. En la posición normal (10 ohmios) el amplificador puede funcionar con sus propios altavoces, o bien junto con un **de la misma sonoridad** (impedancia apr. 16 — cuando hay varios altavoces conectados en paralelo, la impedancia se puede calcular como cociente de "impedancia de cada uno : de altavoces"). Si se desea que el **altavoz suplementario tenga más sonoridad** que el propio amplificador, se debe de poner el conmutador a 2,5 ohmios, empleando un altavoz de una impedancia de 2,5 ohmios. Si se desea que el H.C. ORGAPHON 60 MH no funcione con toda potencia (p. e. en el hogar, en un estudio puede ser conveniente poner el conmutador "2,5 ohmios", y entonces el nivel de ruido también más reducido).

Con el conmutador de parada momentánea se desconectan las tensiones de placa (con lo cual queda la amplificación reducida a cero y el consumo de corriente se reduce a un mínimo. Sin embargo las etapas de pre-amplificación y el vibrato quedan en funcionamiento y válvulas finales conservan su calefacción, permite, al interrumpir la transmisión para un descanso o antes de empezar la función, estar listo, sin tener que cambiar el ajuste de los reguladores. Para que el amplificador pueda funcionar en el acto, no hay más que restablecer la conexión por medio de este conmutador (blanco visible).

Toma de tierra. No es necesaria la conexión a tierra. El Orgaphon 60 MH tiene la toma de tierra únicamente para el caso en que la conexión a tierra está prescrita.

aus der Praxis
 from practice
 en pratique
 de la práctica




zwei Gitarre-Tonabnehmer gleichzeitig an Kanal II:
 Schalter S an Spule und heißes Ende an die Seele der abgeschirmten Lei
 dann sich beide Regler nicht stören!

Two Guitar pick-ups on channel II:
 wiper S to the coil, the positive terminal to the signals wire of the screened
 to prevent mutual disturbance in the volume controls.

en même temps deux micros pour guitare sur canal II:
 contact S à la bobine et bout positif au fil du câble blindé
 pour éviter que ces deux réglages ne se gênent!

dos captadores de guitarra al mismo tiempo en el canal II:
 contacto S a masa y terminal de señal (caliente) al interior del cable blind
 para que los dos reguladores no se interfieran.




Spezialkabel, besonders geeignet für
 Electravox, Symphonic usw.

Special cable, particularly suited for
 Electravox, Symphonic etc.


Câble spécial particulièrement approprié
 pour l'Electravox, Symphonic etc.

cable especial adecuado precisamente
 para Electravox, Symphonic etc.

Lautsprecher in Serienschaltung
 Speakers switched in series
 haut-parleurs en commutation en série
 altavoces conectados en serie



In Parallelschaltung
 Speakers switched in parallel
 commutation en parallèle
 conectados en paralelo



$$P_a = U_a \cdot I_a = U_a \cdot \frac{U_a}{Z}$$

Die Leistung wird in Watt angegeben und berechnet
 als Produkt aus Spannung U_a und Strom I_a am
 Ausgang des Verstärkers bei Vollaussteuerung.

The output performance is stated in watts, being the
 product of voltage U_a and current I_a at the output
 of the amplifier, full drive.

La puissance est indiquée en Watts et calculée
 comme produit de la tension U_a et courant I_a à la
 sortie de l'amplificateur à grande puissance.

La potencia está indicada en vatios, calculada como
 producto de tensión U_a y corriente I_a en la salida
 del amplificador poniéndolo a rendimiento máximo.

P_a
 Leistung
 power
 puissance
 potencia

Watt

bei maximaler Belastung
 under maximum load conditions
 pour charge maximum
 a potencia máxima

U_a	Ausgangsspannung output voltage		tensions de sortie tensiones de salida (Volt)				
	80	40	26	22	13	11	9
160	40	10					
60			14	8		2	
40			16	10	4		
30				16		4	
18					10		5

Z Impedanz (Ohm)
 impedance
 impédance
 impedancia

Mechanischer Aufbau

Der Verstärkerteil des HOHNER-Orgaphon 60 MH ist in zwei Baugruppen unterteilt, den **Mischpultteil**, der die Regler, den Hällteil und den Vibratoteil enthält und an der oberen Querleiste des Koffers angeordnet ist und die **Endstufe** mit dem Netzteil, die auf der Bodenplatte des Koffers mit durchgehenden Schrauben montiert ist. Mischpultteil und Endstufe sind mit einem Vielfachkabel (für die Stromversorgung) und einer abgeschirmten Tonfrequenzleitung verbunden. Öffnungen in der Bodenplatte und die Schlitze zwischen Rückwand und Bedienungsplatte gewährleisten eine ausreichende Wärmeabfuhr. Nach Lösen der zwei Schrauben neben den Schössern kann die Schallwand nach vorne herausgeklappt werden; dadurch werden alle Röhren zugänglich. Die Schallwand und die Rückwand zwischen Mischpult und Endstufe dürfen nur bei gezogenem Netzstecker entfernt werden, weil einige dann zugängliche Teile (Elko) unter Spannungen stehen. Das Netzkabel läßt sich in eine Seitentasche einschieben.

Hall: Das Hall-Federaggregat (Hallspirale) sitzt auf dem Abdeckblech des Mischpultteils; die besonders zweckmäßige Befestigung gewährleistet eine gute Körperschallisolation zwischen dem Koffer und dem empfindlichen Hallaggregat; eine Arretierung ist nicht erforderlich.

Lautsprecher: Aufgrund neuester technischer Untersuchungen konnte eine besonders glückliche Lösung für die Montage der Lautsprecher und die Ausbildung von Gehäuseteilen gefunden werden, so daß die eingebauten 30 W-Speziellautsprecher dank ihrer besonderen technischen Ausführung und ihrer Anpassung an den Verstärker einen besonders günstigen elektro-akustischen Wirkungsgrad haben.

Durch den **abnehmbaren verschließbaren Kofferdeckel** können die rückwärtigen Bedienungsfelder abgedeckt werden.

Mechanical construction

The amplifying section of the HOHNER Orgaphon 60 MH is in two sections comprising the **mixer and control unit** containing the switches, the reverb-er-beration unit and the vibrato unit situated in the upper section of the case, while the **power amplifier unit** with the mains section is screwed to the base of the case. Both units are connected with each other by means of a multiple cable (for current supply) and a screened signal lead. Heat is suitably dispersed through apertures provided. The mains lead slips into a pocket on the side. The baffle lifts forward and out by undoing the two screws beside the locks. This gives access to the valves.

Be careful to disconnect the mains plug if you want to remove the panel between mixer unit and power amplifier unit, as several exposed parts are live.

Reverberation: The reverberation spring unit (spiral) rests on the panel covering the mixer and control section, thus excellently preventing vibration between the casing and the sensitive reverberation unit. A locking device is therefore unnecessary.

Loudspeaker: The latest techniques have provided a particularly successful solution in the assembly of the loudspeakers and designing of case components. Thus the built-in 30 watt special loudspeakers produce a most favourable electro-acoustical effectiveness because of their special technical construction and matching with the amplifier.

Access to the back is facilitated by the **removable locking case lid**.

Montage mécanique

La partie d'amplification de l'Orgaphon 60 MH HOHNER est subdivisée en deux éléments, la **partie mélangeur** qui contient des réglages, partie de réverbération et partie de vibrato, qui est fixée à la barre diagonale supérieure de la mallette et l'**étage final** avec la partie d'alimentation qui est fixé sur la plaque du fond de la mallette par des vis. La partie mélangeur et l'étage final sont liés par un câble multiple (pour l'alimentation) et par un câble de fréquence acoustique blindé. Par les ouvertures et fentes dans la plaque de fond et au dos la chaleur peut s'enfuir.

Après avoir dévissé les deux vis à côté des serrures, le baffle peut être tiré vers l'avant; ensuite toutes les lampes sont accessibles. Le baffle et le dos de la partie mélangeur doivent seulement être enlevés après avoir tiré la prise de contact car certaines pièces accessibles (condensateur électrolytique) sont sous tension. Le câble d'alimentation peut être mis dans une poche de côté.

Réverbération: L'agrégat en spirale pour la réverbération (spirale réverbération) se trouve sur la tôle de recouvrement de la partie mélangeur; la fixation appropriée assure une bonne isolation entre mallette et les ensembles de réverbération très sensibles; un blocage n'est pas nécessaire.

Haut-parleurs: Basé sur les dernières recherches techniques nous avons trouvé une bonne solution pour le montage des haut-parleurs et la formation des pièces du châssis pour que les haut-parleurs incorporés de 30 W s'adaptent bien à l'amplificateur et trouvent le meilleur rendement électro-acoustique.

Par le **couvercle de la mallette qui peut être enlevé**, les réglages peuvent être protégés.

Montaje mecánico

La sección amplificadora del HOHNER PHON 60 MH está dividida en dos grupos de montaje, el **tablero de mando**, que está en la travesía superior de la maleta y donde encuentran los reguladores, la reverb-erac- vibrato, y la **etapa final** con la parte inferior de la maleta y fijada con tornillos. El tablero de y la etapa final están conectados por medio de cable múltiple (para la alimentación) y por un cable blindado (para la señal). Las al- en el fondo y en la parte posterior se facilita la salida del calor.


La parte delantera de la maleta se puede hacia adelante después de haber soltado los tornillos al lado de las cerraduras. Entonces libre el acceso a todas las válvulas. La delantera de la maleta y la tapa que en posterior se encuentra entre el tablero de y la etapa final, solamente se pueden retirar si la clavija de la red está desconectada, algunos de los elementos a los que entonces tiene acceso (Elko), están bajo tensiones. Para conectar con la red tiene sitio en un lateral.

Reverberación. El dispositivo mecánico de reverberación (muelle de resonancia en espiral) se encuentra en la chapa que cubre el tablero de mando. El montaje espiral garantiza un buen aislamiento entre la maleta y el dispositivo de reverberación, sin que sea necesario un montaje rígido.


Altavoces. Gracias a recientes investigaciones técnicas se ha podido encontrar una solución feliz para el montaje de los altavoces y el desarrollo de las diferentes partes que forman lo que permite dar un gran rendimiento electroacústico a los altavoces montados, que están adaptados al amplificador y están construidos con una técnica especial.

La **maleta** tiene una tapa con cerradura que puede retirarse y que puede servir para proteger la parte trasera.

Mischpultteil umgeklappt (geschlossen)
Mixing unit inverted (closed)
partie mélangeur retournée (fermé)
tablero de mando cerrado




Mischpultteil
Mixing unit
partie mélangeur
tablero de mando




Rückwand entfernt
Back panel detached
paroi enlevé
sin la tapa posterior



Endstufe
Power amplifier
étage final
etapa final




Schallwand mit Hochleistungs-Leutsprechern
Baffle board with high flux speakers
paroi sonore avec haut-parleur de grande puissance
parte anterior con altavoces de gran rendimiento



verschließbare, abnehmbare Rückwand
detachable back panel with lock
paroi arrière qui peut être fermée et enl.
tapa posterior desmontable con cerrojo



Hall-Aggregat
Reverberation unit
ensemble de réverbération
dispositivo de reverberación



Rückwand
Back panel
paroi arrière
tapa trasera

Die Schaltung

Der Mischpultteil enthält 6 Baugruppen:

4 Vorverstärker für die Kanäle I—IV, den Hallteil und den Vibratoteil. Die **Vorverstärkerstufen** für die Kanäle I und II enthalten Filterkreise, die speziell für Electrogitarren bzw. Baßgitare oder Akkordeon geeignet sind; vgl. Frequenzkurven für die Extremlagen der Regler in der Spalte ganz rechts. Die Kanäle III und IV enthalten eine Vorentzerrung (American-sound) einschaltbar durch Zugschalter, und einen üblichen Filterkreis, mit dem die Höhen und Tiefen sowohl angehoben als auch abgesenkt werden können. In jedem Ausgangskreis der Vorverstärkerstufen liegt ein Regler, mit dem getrennt die Aussteuerung des Leistungsverstärkers für das **Federhall-Aggregat** eingestellt wird. Der Hallsommen-Regler und die Regler der Kanäle I und II werden (wahlweise) für das (Amplituden) Vibrato auf Spannungsteiler mit einem Fotowiderstand geschaltet, der von einer Glühlampe — in Serie mit der Anzeigeglimmlampe (**Vibrato-auge**) im Ausgang einer Verstärkerstufe — beleuchtet wird, deren Helligkeit mit etwa 3—12 Hz schwankt.

Die Endröhren EL 503 der eigentlichen **Endstufe** arbeiten im sogenannten B-Betrieb, d. h. mit starker fester negativer Gittervorspannung. Der Ausgangsübertrager mit einem Schnittbandkern von kleinen magnetischen Verlusten trägt eine sehr sorgfältig aufgebaute Wicklung, die zusammen mit der starken Gegenkopplung einen geradlinigen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz und **kleine nichtlineare Verzerrungen** (weniger als 1% Klirrfaktor bei 1 kHz) gewährleistet. Die zwei Hälften der Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers werden durch den Impedanzumschalter in Serie oder parallel geschaltet (8 Ohm bzw. 2 Ohm). Der **Bereitstellungsschalter** unterbricht die Stromzuleitung zum Ausgangsübertrager (Anoden) und zu den Schirmgittern der Endröhren und damit die Verstärkung.

Die Anodenspannung (ca. 380 V) und die Schirmgitterspannung (ca. 250 V) der Endröhren werden einer doppelten Brückengleichrichterschaltung des **Netzteils** entnommen; dieser sonst nicht übliche Betrieb hat den Vorteil einer großen Leistungsausbeute und eines äußerst schonenden Betriebs der Endröhren. Die Gittervorspannung und damit der Ruhestrom der EL 503 wird an zwei Einstellreglern eingestellt.

The circuit

The mixer unit contains 6 basic elements:

4 (pre) voltage amplifiers for channels I—IV, the reverberation unit and the vibrato unit. The **pre amplifier** channels I and II feature filter chains, specially designed for electric guitars, bass guitars or accordions; compare frequency curves plotted in extreme positions of contrast controls illustrated on the page on the right. Channels III and IV feature a pre-emphasis circuit (American sound operated with the aid of a pull switch) and contain the usual filter circuits enabling both a decrease and increase in treble and bass response. In each output circuit of the pre amplifier stages a potentiometer regulates the drive on the power amplifier of the **reverberation unit**, channelwise separate. The reverberation collective control and the volume controls, channels I and II, are selectively connected across a voltage divider for amplitude vibrato, one element on the divider being a photo resistor which is illuminated by a bulb in series with the vibrato indicator in the anode circuit of an amplifier stage. The light of the bulb will normally fluctuate between 3—12 c/s.

The power output valves EL 503 of the **power amplifier** work as class B amplifiers, i. e. with a high negative bias near the cut-off region of the V_g — I_a curve. The output transformer utilises a cut iron dust core (minimum magnetic losses) on which is mounted a winding specially developed to guarantee a linear characteristic. This push-pull arrangement with its negative feedback line, covers the range 20 c/s to 20 kc/s (**non-linear distortions** at 1 kc/s are **less than 1%**). The two halves of the secondary winding output transformer can be switched in series or parallel with the impedance selector switch (i. e. 8 ohms or 2 ohms). The **standby switch** disconnects the HT from the output transformer virtually from the anodes and the screen grids of the output valves thus resulting in zero power output.

Anode voltage (approx. 380 V) and the screen grid voltage (approx. 250 V) of the output valves are taken from two rectifier bridges in the secondary circuit of the mains transformer. This novel application (at least in amplifiers) has the advantage of firstclass efficiency combined with safer operation of the output valves. Bias voltage and with it the quiescent current of the EL 503 is regulated by means of two preset potentiometers.

Connexions

La partie mélangeur contient 6 éléments:


4 préamplificateurs pour les canaux I—IV, la partie de réverbération et la partie du vibrato. Les **étages de préamplification** pour les canaux I et II contiennent des circuits de filtres spécialement pour les guitares électriques càd, la guitare basse ou accordéon; voir réponse en fréquence pour les positions extrêmes des réglages dans la colonne tout à fait à droite. Les canaux III et IV contiennent un précorrecteur de réponse à fréquence ("american sound" réglable par un interrupteur à tirette) et des circuits de filtres normaux pour le réglage des aigus et des graves. Dans chaque circuit de sortie des étages de préamplification se trouve un réglage par lequel est réglée la puissance de l'amplificateur de sortie de l'**agrégat de réverbération**. Le réglage total de la réverbération et les réglages des canaux I et II sont commutés pour le vibrato sur diviseurs de tension avec une résistance photo-électrique qui est éclairée par une petite lampe — en série avec indicateur lumineux (œil néon vibrato) à la sortie d'un étage d'amplification — dont la luminosité varie entre 3—12 Hz.

Les tubes finals EL 503 de l'**étage final** travaillent avec le système de fonctionnement B, càd. avec une grande polarisation de grille négative. Le transformateur de sortie avec un noyau C des moindres pertes magnétiques, a un bobinage très soigneux qui assure ensemble avec une grande contre-réaction une réponse en fréquence droite de 20 Hz à 20 kHz et **des petites distorsions non linéaires** (taux de distorsion moins de 1% à 1 kHz). Les deux parties de l'enroulement secondaire du transformateur de sortie sont commutées en série ou en parallèles (8 Ohms càd. 2 Ohms) par l'inverseur d'impédance. Le **contacteur pour la mise en état d'alerte** coupe le courant allant au transformateur de sortie anodes et aux grilles-écran des tubes finals et pour cette raison l'amplification. La tension anodique (env. 380 V) et la tension grille-écran (env. 250 V) des tubes finals sont munis de deux redresseurs de la **partie d'alimentation**. Ce système de fonctionnement n'est pas d'usage normal, mais à l'avantage d'une grande capacité productive en ménageant les tubes finals. La polarisation de grille et en même temps le courant de repos du EL 503 peuvent être réglés par deux régulateurs.


Conexiones

El **tablero de mando** está dividido en 6 grupos de montaje: 4 preamplificadores para los canales I—IV, la parte de la reverberación y la parte del vibrato. Las **etapas de preamplificación** para los canales I y II tienen circuitos con filtros, que hacen adecuadas para guitarra eléctrica, bajo y acordeón; véanse las curvas de respuesta de frecuencias para las posiciones extremas de los reguladores (a la derecha). Los canales tienen un dispositivo de rectificación para la respuesta de frecuencias ("american-sound" que se conecta por medio de un interruptor tador-tirador) y un circuito de filtro con el cual se pueden aumentar y disminuir los agudos y los graves. En cada uno de los circuitos de salida de las etapas de preamplificación se encuentra un regulador, que sirve para regular separadamente la amplificación del dispositivo de resonancia. El regulador principal y los reguladores de los canales I y II se conectan para el vibrato un divisor de tensiones fotoresistivo que ilumina por medio de una lamparita (en serie con el indicador luminoso a la salida de la etapa de preamplificación), cuya luminosidad varía entre 3—12 Hz. Las válvulas EL 503 de la **etapa final** funcionan en clase B, e. d. con una fuerte tensión negativa de polarización de rejilla. El transformador de salida con un núcleo de poca pérdida magnética tiene un binado hecho con mucho cuidado. Este conjunto con el fuerte acoplamiento a reacción garantiza una curva de respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y **pequeñas distorsiones no lineales** (factor de ruido menos de 1% a 1 kHz). Las dos mitades del embobinado secundario del transformador de salida se conectan en serie o en paralelo por medio del conmutador de impedancia (8 ohmios o 2 ohmios). El **conmutador de momentánea** interrumpe la corriente al transformador de salida ánodos y a las rejillas finales y con esto también la potencia.


La tensión de ánodos (apr. 380 V) y la tensión de las rejillas pantalla (apr. 250 V) de las válvulas finales proceden del transformador de alimentación. Este procedimiento tiene la ventaja de permitir un gran aprovechamiento de potencia y preserva las válvulas finales. La corriente de reposo de la válvula EL 503 se regula con dos reguladores.




I und I a
Gitarre



II und II a
Baß



III/III a
und IV/IV a
HIFI





H+ Höhenregler rechts
Treble controls on right
réglage des aigus à droite
regulador de agudos, derecha

H- Höhenregler links
Treble controls on left
réglage des aigus à gauche
regulador de agudos, izquierda

T+ Tiefenregler rechts
Bass controls on right
réglage des graves à droite
regulador de graves, derecha

T- Tiefenregler links
Bass controls on left
réglage des graves à gauche
regulador de graves, izquierda



Achtung! Die Betriebsströme der Endröhren EL 503 sind vom Werk aus auf den richtigen Wert eingestellt; diese Röhren dürfen deshalb nur dann ausgetauscht werden, wenn die Ströme naheeingestellt sind. Hierfür wird die Gittervorspannung mit den beiden Einstellreglern (500 kOhm + log) ober- und unterhalb der langen Lötösenleiste (Unterseite des Endstufen-Chassis) so eingestellt, daß der **Anodenstrom je Röhre 30 mA** beträgt. In dringenden Fällen kann von dieser Regel vorübergehend abgewichen werden, wobei aber in Kauf genommen werden muß, daß u. U. nicht die volle elektrische Ausgangsleistung erreicht wird.

Akustische Rückkopplung: Wenn Sprache oder Musik über ein Mikrofon aufgenommen, über einen Verstärker verstärkt, und über Lautsprecher im gleichen Raum wiedergegeben wird, läßt sich oft nicht die erwünschte Verstärkung erreichen, weil die Anlage schon zum „Heulen“ kommt, wenn der oder die Regler noch gar nicht voll aufgedreht sind. Der technische Vorgang ist dabei folgender: der Lautsprecher setzt die elektrischen Stromschwankungen im Ausgang des Verstärkers in Schallschwingungen um, von denen ein Teil wieder zum Mikrofon gelangt. Dort werden wieder elektrische Spannungen erzeugt, und im Verstärker in entsprechend große Lautsprecherströme umgewandelt — wenn die auf das Mikrofon auffallenden Schallschwingungen so stark sind, daß der Verstärker den Lautsprecher genügend erregt, dann „versorgt“ sich die Anlage (ohne ein äußeres Signal) selbst, sie „schaukelt sich auf“, es kommt zu dem „Pfeifen“.

Abhilfe schafft man also dadurch, daß man dafür sorgt, daß vom Lautsprecher aus nur möglichst wenig Schall auf das Mikrofon fällt. Dies erreicht man einmal durch einen hinreichend großen Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher; außerdem ist es sehr zu empfehlen, sogenannte Richtmikrofone (Nierencharakteristik) zu verwenden, die überwiegend nur auf einer Seite empfangen, und den Lautsprecher so aufzustellen, daß der Lautsprecher-schall auf die Rückseite des Mikrofons auffällt.

Warning: The manufacturer presets the anode current flowing through both EL 503 output valves to their correct values. Replacement of EL 503 valves should only be carried out if at the same time the current flow through them can be readjusted. This is effected by regulating the bias voltage adjusting the two preset pots, above and below the long soldering tag board situated in the power amplifier chassis. **Each anode should draw 30 mA.** In most urgent first aid cases the EL 503 can be replaced on the spot but should at the earliest opportunity be corrected to the right anode current. If this is neglected, a considerable decrease in output might result.

Acoustic feedback: When using a microphone, speech or music is converted into electrical impulses and fed into the amplifier, whose output activates a loudspeaker system, in other words converts these electrical impulses into audible signals once more. Under certain conditions the loudspeaker starts to whistle and impairs volume. The technical explanation is that the loudspeaker system radiates sound into a particular space or room at certain angles. Sound is reflected and may bounce onto the diaphragm of a mike feeding the amplifier, which virtually introduces an unwanted secondary amplification. This cycle repeats at increasing volume levels, resulting in wild oscillation, signifying that the speaker provides the input to the amplifier.

These oscillations can be eliminated by placing the mikes into the "shadow" of the radiated and "bounced off" speaker frequencies. This is achieved by increasing the distance between mike and speaker. Using unidirectional mikes (cardioid pattern) improves the performance considerably. The relative position of speaker unit to mike should ensure that the speaker sound falls on to the "deaf" portion of the mike.

Attention! L'usine met les courants anodiques des tubes finals EL 503 sur des valeurs nécessaires; ces tubes ne doivent être échangés seulement si les courants sont réglés après. Pour cela on règle la tension de la grille par les deux réglages (500 kOhms + log) au-dessus et en-dessous de la barre des oeillets à souder (côté du dessous du châssis des étages finals) de façon à ce que **le courant anodique de chaque tube soit de 30 mA.** Dans des cas urgents on peut faire une exception à cette règle mais il faut s'attendre à n'atteindre la plus grande puissance de sortie électrique.

Réaction acoustique: Si parole et musique sont captés par un microphone, amplifiés par un amplificateur et émis dans la même salle par un haut-parleur, il arrive qu'on n'obtienne pas l'amplification désirée, car l'installation commence déjà à "hurler" avant que les réglages soient tout ouverts. Le procédé technique est le suivant: le haut-parleur transforme les variations des courants électriques à la sortie de l'amplificateur en oscillations sonores dont une partie atteint le microphone. Là sont produites de nouveau des tensions électriques et transformées dans l'amplificateur — si les oscillations sonores qui sont captées par le microphone sont assez grandes pour que l'amplificateur influence le haut-parleur, l'installation se ravivante elle-même et on entend le "hurlement".

On peut éviter cela si l'on fait attention à ce que le haut-parleur ne donne pas de son sur le microphone. Premièrement il faut une assez grande distance entre microphone et haut-parleur; deuxièmement nous conseillons d'utiliser des microphones directionnels (caractéristique cardioïde) qui capturent seulement sur un côté et de placer le haut-parleur de façon à ce que le son tombe sur le dos du microphone.

Atención. Las corrientes de alimentación de válvulas finales EL 503 se ajustan en fábrica a su exacto valor. Por lo tanto estas válvulas se cambian por otras únicamente, si las corrientes se ajustan nuevamente. Para esto se ajusta la posición de rejilla con los dos reguladores (500 kOhm + log) de forma que **la corriente de ánodos sea de 30 mA por válvula** (los mencionados reguladores se encuentran encima y debajo de la barra larga de conexión de ánodos (placas) en la parte inferior del bastidor de la etapa final). En casos urgentes puede hacerse caso omiso de esta regla, pero se debe esperar a que se consiga la potencia de salida.

Acoplamiento acústico. Cuando la palabra o la música se captan con un micrófono, se amplifican y se reproducen con un altavoz en la misma estancia, muchas veces no se obtiene la amplificación deseada, porque se producen zumbidos, cuando el (o los) reguladores no tienen todo su volumen. Lo que sucede técnicamente es lo que sigue: El altavoz transforma las corrientes eléctricas a la salida del amplificador en oscilaciones acústicas, de las cuales una llega de nuevo al micrófono. Aquí nuevamente se producen tensiones eléctricas, que el amplificador — si las vibraciones de sonido que llegan al micrófono tienen la fuerza suficiente para que el altavoz excite al altavoz, entonces el conjunto se acopla automáticamente y se produce el "hurlemento".

El remedio consiste en procurar que desde el altavoz llegue la menor cantidad posible de sonido al micrófono. Esto se consigue por una parte colocando el micrófono a la mayor distancia posible entre el altavoz y el micrófono; además es muy conveniente el uso de micrófonos unidireccionales (de curva cardioid) que reciben solamente por un lado, y de colocar el altavoz y el micrófono de forma que el sonido del primero se radie a ser posible en dirección opuesta al lugar donde está situado el micrófono y este último a su vez presente su parte posterior al altavoz.




An der kleinen Lötenseiste unterhalb der drei Elektrolyt-Kondensatoren sind 3 miteinander verbundene Lötösen angeordnet; die Anodenströme werden nach Auftrennen der betreffenden Verbindung zwischen der mittleren und einer der beiden äußeren Lötösen gemessen. Nicht einschalten, solange die Anodenstromkreise nicht geschlossen sind!

Three soldering tags are strapped together below the three electrolytic capacitors on the small soldering tag board. To measure the anode current of 1 - EL 503, the relative connection is broken, the reading is then taken between the middle connection and the appropriate outer one. Disconnect mains while anode circuit is interrupted.


A la petite barre des oeillets à souder en-dessous des 3 condensateurs électrolytiques se trouvent 3 oeillets à souder qui sont liés ensemble; après avoir défait les soudures de l'oeillet du milieu et d'un oeillet à côté on peut mesurer les courants anodiques. Ne jamais allumer avant que les circuits anodiques ne soient fermés!

Por debajo de los tres condensadores electrolíticos hay una pequeña barra con tres puntos de soldadura, conectados entre ellos. Las corrientes de ánodos se miden después de haber levantado la conexión entre el punto de soldadura central y uno de los puntos de soldadura laterales. No conectar mientras no estén cerrados los circuitos de la corriente de ánodos!

akustische Rückkopplung
acoustic feed-back
réaction acoustique
acoplamiento acústico




Regler für Gittervorspannung
Pre-set potentiometer to regulate bias voltage
réglage pour la polarisation de grille
regulador de la tensión de polarización de rejilla




Symmetrieregler
Symmetry regulator
réglage pour modulation symétrique
regulador de simetría (balance)

Lötenseiste für Anodenstrommessung
Soldering tags to facilitate measurements of anode currents
barre des oeillets à souder pour mesurer le courant anodique
barra de conexión de soldaduras de ánodos



Messung und Einstellung des Ruhestroms für beide Röhren EL 503 nacheinander
Measuring and selecting quiescent current for both valves EL 503 in sequence
mesurer et selectionner le courant de repos pour les deux tubes EL 503 l'une après l'autre
medida y regulación de la corriente de reposo para ambas válvulas EL 503 sucesivamente



Messung und Einstellung des Ruhestroms für beide Röhren EL 503 gleichzeitig
Measuring and selecting quiescent current for both valves EL 503 simultaneously
mesurer et selectionner le courant de repos pour les deux tubes EL 503 en même temps
medida y regulación de la corriente de reposo para ambas válvulas EL 503, al mismo tiempo (push-pull)

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann